

Verklebehinweise

Selbstklebefolie (trocken)



Folgendes sollte für die Montage bereit liegen:

- mildes Reinigungsmittel (fettlösend, z. B. Fensterreiniger), Wasser, fusselfreies Tuch - zum Reinigen des Untergrundes
- Rakel (fest und weich) - zur exakten und endgültigen Fixierung des Motivs
- ggf. Cutter, Teppichmesser, Schere – zum Schneiden
- Magnete – zum Ausrichten und Fixieren der Folie

Weitere Vorbereitung:

- Der Untergrund muss sauber, glatt, trocken und frei von Ölen oder Schmiere, Silikon und anderen Verunreinigungen sein. Die meisten Oberflächen können zu diesem Zwecke einfach, z.B. mit etwas Spiritus oder Universalreiniger, gereinigt werden. Sie sollten dafür einen fusselfreien Lappen oder Reinigungsrolle verwenden.
- Der Untergrund muss eine Mindesttemperatur von 10° C aufweisen; eine Umgebungs- und Objekttemperatur (Untergrund und Folien) zwischen 15° C und 25° C ist empfehlenswert.

Montage (trocken):

- Motiv an der gewünschten Stelle ausrichten um die Endposition zu finden. Position mit Magneten links und rechts fixieren.
- Die Folie oben ca. 10 cm abziehen und die Trägerfolie dahinter abschneiden.
- Obere Kante nach oben hin verkleben.
- Magnete abnehmen und Trägerfolie weiter nach unten abziehen.
- Stückweise die Folie von innen nach außen aufrakeln. Nicht zu große Flächen auf einmal sondern immer stückweise.
- Eventuell am Rand überstehende Folie mit Cutter sauber abtrennen.

Hinweis:

- Der Folienkleber entfaltet seine volle Klebekraft erst nach 24 Stunden.